



INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZACZEPU KULOWEGO DO SAMOCHODU: Nissan X-Trail (T32)

(2014 - r.)

Certyfikat 71 100 J 618

PRZEZNACZENIE

Zaczep kulowy N-104 jest przeznaczony do holowania przyczepy. Zaczep ten posiada aktualne Świadectwo Homologacji uprawniające do oznaczenia wyrobu znakiem homologacji E20.

WARUNKI MONTAŻU

Zaczep kulowy N-104 może być używany i eksploatowany w samochodzie o właściwym stanie technicznym elementów nadwozia. W przypadku występowania masy izolacyjnej w miejscach przylegania elementów zaczepu należy ją usunąć. Zaczep musi być zamontowany i eksploatowany w samochodzie zgodnie z niniejszą instrukcją.

Wszystkie śruby i nakrętki występujące w zaczepie kulowym muszą być dokręcone odpowiednim momentem obrotowym (Mo) o wartościach podanych w poniższej tabeli (dla śrub w klasie 8.8):

M8 - 25 (Nm)	M12 - 85 (Nm)
M10 - 50 (Nm)	M16 - 200 (Nm)

WARUNKI EKSPLOATACJI

Zaczep kulowy N-104 posiada tabliczkę znamionową określającą prawidłowe i bezpieczne obciążenie zaczepu, tj.:

Typ: N-104 A50-X E20 55R-01 4241	Numer katalogowy zaczepu kulowego Klasa zaczepu kulowego (urządzenia sprzągającego) Nr świadectwa Homologacji zaczepu kulowego
D = 11,0 kN S = 100 kg R = 2100 kg	Teoretyczna siła odniesienia działająca na zaczep kulowy Max. Dopuszczalne obciążenie pionowe kuli zaczepu Max. dopuszczalne obciążenie holowanej przyczepy

Siłę D wylicza się wzorze:

$$D = g \frac{T \times R}{T + R} \text{ kN}$$

T-technicznie dopuszczalna maksymalna masa, w tonach, pojazdu ciągnącego (także ciągników holujących) łącznie, jeśli występuje, z obciążeniem pionowym przyczepy z osią centralną.
R-technicznie dopuszczalna maksymalna masa, w tonach, przyczepy samochodowej z dyskiem ruchomym w płaszczyźnie pionowej lub naczepy.
g-przyspieszenie ziemskie (przyjmowane jako $9,81 \text{ m/s}^2$)

Podczas eksploatacji poszczególne elementy zaczepu kulowego powinny być utrzymywane w należytym stanie technicznym i zabezpieczone przed działaniem korozji. W czasie holowania przyczepy musi być złączona dodatkowym elastycznym złączem o odpowiedniej wytrzymałości (linka, łańcuch). W czasie eksploatacji zaczepu kulowego należy okresowo sprawdzać połączenia śrubowe, a w przypadku poluzowania nakrętek należy je dokręcić.

MONTAŻ

Zaczep kulowy N-104 składa się z następujących elementów:

1. Korpus	- 1 szt.	10. Podkładka specjalna Ø40/Ø12,5x3	- 2 szt.
2. Kula	- 1 szt.	11. Śruba M12x35 (PN/M-82105)	- 4 szt.
3. Uchwyty gniazda elektrycznego	- 1 szt.	12. Śruba M12x1,25x35 (PN/M-82105)	- 6 szt.
4. Płaskownik	- 1 szt.	13. Śruba M12x40 (PN/M-82105)	- 4 szt.
5. Płaskownik	- 1 szt.	14. Śruba M12x45 (PN/M-82105)	- 2 szt.
6. Wspornik prawy	- 1 szt.	15. Śruba M12x70 (PN/M-82101)	- 2 szt.
7. Wspornik lewy	- 1 szt.	16. Podkładka sprężysta Ø12,2	- 18 szt.
8. Kątownik prawy	- 1 szt.	17. Podkładka okrągła Ø13,0	- 18 szt.
9. Kątownik lewy	- 1 szt.	18. Nakrętka M12	- 6 szt.

W celu zamontowania zaczepu kulowego należy przestrzegać poniższego opisu:

- Montaż zaczepu nie wymaga podcinania zderzaka tylnego wymaga natomiast jego demontażu.
- Zdemontować zderzak tylny.

12.05.2015.


Nr kat. N-104

- Zdemontować metalowe wzmocnienie (będzie ponownie wykorzystane).
- Z prawej podłużnicy zdemontować ucho holownicze (nie będzie ponownie wykorzystane).
- Przyłożyć wspornik prawy (6) do boku prawej podłużnicy wraz z podkładkami Ø40/Ø12,5x3 (10) i skręcić śrubami M12x1,25x35 (12) wraz z podkładkami sprężystymi Ø12,2 (16) i podkładkami okrągłymi Ø13,0 (17).
- Wsunąć płaskownik (5) do wnęki lewej podłużnicy, następnie przyłożyć wspornik lewy (7) do boku lewej podłużnicy i skręcić śrubami M12x35 (11) wraz z podkładkami sprężystymi Ø12,2 (16), podkładkami okrągłymi Ø13,0 (17) i płaskownikiem (4).
- Przyłożyć kątownik prawy (8) do spodu prawej podłużnicy i skręcić śrubami M12x1,25x35 (12) wraz z podkładkami sprężystymi Ø12,2 (16) i podkładkami okrągłymi Ø13,0 (17). Skręcić wspornik prawy (6) i kątownik prawy (8) w punkcie A śrubą M12x40 (13) wraz z podkładką okrąglą Ø13,0 (17), podkładką sprężystą Ø12,2 (16) i nakrętką M12 (18).
- Wsunąć płaskownik (4) do wnęki lewej podłużnicy, następnie przyłożyć kątownik lewy (9) do spodu lewej podłużnicy i skręcić śrubami M12x35 (11) wraz z podkładkami sprężystymi Ø12,2 (16), podkładkami okrągłymi Ø13,0 (17) i płaskownikiem (4). Skręcić wspornik lewy (7) i kątownik lewy (9) w punkcie A śrubą M12x40 (13) wraz z podkładką okrąglą Ø13,0 (17), podkładką sprężystą Ø12,2 (16) i nakrętką M12 (18).
- Pomiędzy zamontowane wsporniki (6, 7) wsunąć korpus (1) i skręcić w punktach B śrubami M12x45 (14) wraz z podkładkami okrągłymi Ø13,0 (17), podkładkami sprężystymi Ø12,2 (16) i nakrętkami M12 (18) oraz w punktach C śrubami M12x40 (13) wraz z podkładkami sprężystymi Ø12,2 (16) i podkładkami okrągłymi Ø13,0 (17).
- Zamontować metalowe wzmocnienie.
- Zamontować zderzak tylny.
- Do korpusu (1) zamontować kulę (2) wraz z uchwytem gniazda elektrycznego (3) śrubami M12x70 (15) wraz z podkładkami okrągłymi Ø13,0 (17), podkładkami sprężystymi Ø12,2 (16) i nakrętkami M12 (18).

Przestrzeganie niniejszej instrukcji zapewnia prawidłowy montaż i eksploatację zaczepu kulowego N-104.

UWAGA: Sprawdzać połączenia śrubowe po przejechaniu 1000 km. Kulę zawsze utrzymywać w czystości i smarować smarem stałym. Stosować osłonę kuli. Wszystkie uszkodzenia mechaniczne zaczepu kulowego wykluczają dalszą jego eksploatację. Uszkodzony zaczep **nie może być naprawiany**. W przypadku nie przestrzegania opisanego sposobu montażu lub niewłaściwego jego użytkowania producent **nie ponosi odpowiedzialności** za powstałe szkody.

SCHEMAT MONTAŻU



Cena zaczepu kulowego nie obejmuje wiązki elektrycznej.

Nr kat. N-104

TOW BAR FOR Nissan X-Trail (T32)

(2014 -)

FITTING AND OPERATION MANUAL

Cat. No.N-104

DESTINATION

Tow bar N-104 is designed for towing a trailer. This ball hook has a current certification of approval authorizing the product with E20 certification sign.

FITTING CONDITIONS

Tow bar N-104 can be used and operated in a car with proper technical conditions of body elements. Those parts cannot be mechanically damaged. Remove the insulating mass of the sealing from surface mounting. The ball hook has to be installed and operated in a car according to this instruction . All bolts and nuts in ball hook have to be screwed down with proper torque (Mo) . Torque values are given below :

M8 - 25 (Nm)	M12 - 85 (Nm)
M10 - 50 (Nm)	M16 - 200 (Nm)

OPERATION CONDITIONS

The tow bar N-104 has a rating plate describing correct and safe loads of the hook :

Typ: N-104	Tow bar catalogue number.
A50-X	Tow bar class (compressing device)
E20 55R-01 4241	Tow bar certification of approval number
D = 11,0 kN	Theoretical related force working on a ball hook
S = 100 kg	Max permissible vertical load of the hook ball
R = 2100 kg	Max permissible load of towing trailer

D - force is calculated using the following formula:

$$D = g \times \frac{T \times R}{T + R} \text{ kN}$$

T-technically permissible maximum mass in tonnes of the towing vehicle (also towing tractors) including, if necessary, the vertical load of a centrale axle trailer.
R-technically permissible maximum mass in tonnes of the full trailer with drawgal free to move in the vertical plane or of the semi-trailer.
g-acceleration due to gravity(assumed as 9,81 m/s²)

During operating individual elements of ball hook should be kept in a proper technical condition and protected from corrosion . The trailer must be linked with an elastic joint with proper durability (cord , chain) while towing .It is necessary to check periodically bolt joints during operating the ball hook. If screws are eased , it is necessary to screw them down .

FITTING

The tow bar N-104 is made up of the following elements :

- | | | | |
|----------------------------|-----------|--------------------------------|------------|
| 1. Towbar mainframe | - 1 piece | 10. Special washer Ø40/Ø12,5x3 | - 2 pieces |
| 2. Tow ball | - 1 piece | 11. Bolt M12x35 | - 4 pieces |
| 3. Electrical socket plate | - 1 piece | 12. Bolt M12x1,25x35 | - 6 pieces |
| 4. Flat bar | - 1 piece | 13. Bolt M12x40 | - 4 pieces |
| 5. Flat bar | - 1 piece | 14. Bolt M12x45 | - 2 pieces |
| 6. Right support | - 1 piece | 15. Bolt M12x70 | - 2 pieces |
| 7. Left support | - 1 piece | 16. Spring washer Ø12,2 | -18 pieces |
| 8. Right angle bar | - 1 piece | 17. Round washer Ø13,0 | -18 pieces |
| 9. Left angle bar | - 1 piece | 18. Nut M12 | - 6 pieces |

Please follow the installation fitting instruction below in order to ensure correct installation of the towbar:

1. Installation does not require cutting of the rear bumper of the car while require its removal.
2. Remove the rear bumper.

3. Remove the metal strenghtening (it will be re-used).

4. On the right stringer remove the towing eye (it will be not re-used).

5. Attach the right support (6) to the right side of the stringer with washers Ø40/Ø12,5x3 (10) and screw it using bolts M12x1,25x35 (12) with spring washers Ø12,2 (16) and round washers Ø13,0 (17).

6. Insert the flat bar (5) inside of the left stringer, next attach the left support (7) into the left side of the stringer and screw it using bolts M12x35 (11) with spring washers Ø12,2 (16), round washers Ø13,0 (17) and the flat bar (5).

7. Attach the right angle bar (8) at the bottom of the right stringer and screw it using bolts M12x1,25x35 (12) with spring washers Ø12,2 (16) and round washers Ø13,0 (17). Screw right support (6) and right angle bar (8) in A point using bolt M12x40 (13) with round washer Ø13,0 (17), spring washer Ø12,2 (16) and nut M12 (18).

8. Slide the flat bar (4) inside of the left stringer, next attach the left angle bar (9) to the bottom of the left stringer and screw it using bolts M12x35 (11) with spring washers Ø12,2 (16), round washers Ø13,0 (17) and flat bar (4). Screw left support (7) and left angle bar (9) in A point using bolt M12x40 (13) with round washer Ø13,0 (17), spring washer Ø12,2 (16) and nut M12 (18).

9. Between the supports (6,7) slide the towbar mainframe (1) and screw it in B point using bolts M12x45 (14) with round washers Ø13,0 (17), spring washers Ø12,2 (16) and nuts M12 (18), also in C point using bolts M12x40 (13) with spring washers Ø12,2 (16) and round washers Ø13,0 (17).

10. Install the metal strenghtening.

11. Install the rear bumper.


12. Attach the tow ball (2) and electrical socket plate (3) to the towbar mainframe (1) using bolts M12x70 (15) with round washers Ø13,0 (17), spring washers Ø12,2 (16) and nuts M12 (18).

Obeying this instruction assures correct montage and the N-104 tow bar operating.

CAUTION:

Check if all bolts and nuts are correctly tightened after 1000km. Keep tow ball clean, grease and cased. All mechanical damages of tow bar excludes its further exploitation. Damaged ball hook **cannot be repaired**. In case of braking the rules of montage or unproper usage manufacturer **do not take responsibility** for arised damages .

MONTAGE DIAGRAM



NOTE :

Bunch of wires is not included (in total price).

12.05.2015.

Cat. No. N-104

Cat. No. N-104